

# Clavinova CLP-725 快速操作指南

按住相应按钮的同时，按下突出显示的琴键之一选择示范曲或设置参数。

## 1 乐曲播放

快速播放

示范曲

50首预设乐曲 (50 Classical Music Masterpieces) 乐曲编号

从计算机载入的乐曲数据

DEMO/SONG +

开

水

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

CFX Grand Bösendorfer C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

Pop Grand Stage E.PIano C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

DX.E.PIano C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

Harpischord C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

Pipe Organ C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

Strings C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

第1首乐曲 第2首乐曲 第3首乐曲 第4首乐曲 第5首乐曲 第6首乐曲 第7首乐曲 第8首乐曲 第9首乐曲 第10首乐曲

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

## 50首预设乐曲 (50 Classical Music Masterpieces) 乐曲编号/乐曲名

1 Canon D dur / D大调卡农	11 Salut d'amour op.12 / 爱的礼赞 op.12	21 Prelude (Wohlt temperierte Klavier I No.1) / 前奏曲 (平均律第一卷 No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu" / 练习曲 (op.10-3) "离别"	41 Humoresque / 幽默曲
2 Air On the G String / G弦上的咏叹调	12 From the New World / 自新大陆	22 Menuett G dur BWV Anh.114 / G大调小步舞曲 (Anh.114)	32 Etude op.10-12 "Revolutionary" / 练习曲 (op.10-12) "革命"	42 Arietta / 抒情小曲
3 Jesus, Joy of Man's Desiring / 耶稣, 庶民仰望的喜悦	13 Sicilliane / 西西里舞曲	23 Piano Sonate No.15 K.545 1st mov. / 第十五钢琴奏鸣曲 K.545 第一乐章	33 Valse op.64-1 "Petit chien" / 圆舞曲 (op.64-1) "小狗"	43 Tango (España) / 探戈 - 西班牙组曲
4 Twinkle, Twinkle, Little Star / 一闪一闪小星星	14 Clair de lune / 月光	24 Turkish March / 土耳其进行曲	34 Nocturne op.9-2 / 夜曲 (op.9-2)	44 The Entertainer / 演艺家
5 Piano Sonate op.31-2 "Tempest" 3rd mov. / 钢琴奏鸣曲 (op.31-2) "暴风雨" 第三乐章	15 Jupiter (The Planets) / 木星 (《行星》组曲)	25 Piano Sonate op.13 "Pathétique" 2nd mov. / 钢琴奏鸣曲 (op.13) "悲怆" 第二乐章	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.] / 夜曲升C小调第二十号 (遗作)	45 Maple Leaf Rag / 枫叶拉格索姆
6 Ode to Joy / 欢乐颂	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525) / 小步舞曲 (弦乐小夜曲 K.525)	26 Für Elise / 致爱丽丝	36 Träumerei / 梦幻曲	46 La Fille aux Cheveux de Lin / 棕发少女
7 Wiegenlied op.98-2 / 摇篮曲 (op.98-2)	17 Menuett G dur / G大调小步舞曲	27 Piano Sonate op.27-2 "Mondschein" 1st mov. / 钢琴奏鸣曲 (op.27-2) "月光" 第一乐章	37 Barcarolle / 船歌	47 Arabesque No.1 / 阿拉伯风格曲 第一号
8 Grande Valse Brillante / 华丽的大圆舞曲	18 Marcia alla Turca / 土耳其进行曲	28 Impromptu op.90-2 / 即兴曲 (op.90-2)	38 La prière d'une Vierge / 少女的祈祷	48 Cakewalk / 步态舞
9 Polonaise op.53 "Héroïque" / 英雄波兰舞曲 (op.53)	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov. / 第一钢琴协奏曲 (op.11) 第二乐章	29 Frühlied op.62-6 / 春之歌 (op.62-6)	39 Liebesträume No.3 / 爱之梦 第三号	49 Je te veux / 我想要你
10 La Campanella / 钟	20 The Nutcracker Medley / 胡桃夹子	30 Fantaisie-Impromptu / 幻想即兴曲	40 Blumenlied / 花之歌	50 Gymnopédies No.1 / 裸男舞曲 第一号

## 2 音色设置

PIANO/VOICE +

音色

混响类型

混响深度

VRM

头模双耳采样/立体声优化器

三角钢琴表情建模

双人演奏类型

音量平衡 (双音色/双人演奏模式)

八度设置 (双音色/双人演奏模式)

力度灵敏度

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

CFX Grand Bösendorfer C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

Pop Grand Stage E.PIano C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

DX.E.PIano C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

Harpischord C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

Pipe Organ C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

Strings C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

独奏音乐厅 交响音乐厅 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

音乐室 俱乐部

关

降1 升1

关

开

开

静态

动态

独立

平衡

默认设置

降1 升1

-1 (音色2) +1 (音色2) -1 (音色1) -1 (音色1)

轻柔 强力

中等 固定

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

# Clavinova. CLP-725 快速操作指南

## 3 节拍器设置

**当前速度值的音色确认**    **节拍器音量**    **速度 (节拍器, 乐曲等)**    **节拍器节拍**

METRONOME +

将数值增大1:

METRONOME + [R]

将数值减小1:

METRONOME + [-]

A#-1 B-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5

## 4 其他设置

**操作确认音**    **自动关机**    **调音**    **IAC 深度**    **移调**    **MIDI发送通道**    **MIDI接收通道**    **程序变更**    **音频循环返送**    **扬声器开/关**    **乐曲播放通道**

DEMO/SONG + PIANO/VOICE

本机控制    控制变更

A#-1 B-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

## 5 调音设置

同时按住[DEMO/SONG]和[PIANO/VOICE]按钮时，按下如下所示的[+]、[-]或同时按下2个按钮以微调乐器音高。

上调音高 (以约0.2 Hz为单位):

下调音高 (以约0.2 Hz为单位):

默认音高: 440.0 Hz

## 6 双人演奏设置

按住[PIANO/VOICE]按钮，同时按下[+]和[-]按钮以打开或关闭双人演奏模式。

打开或关闭双人演奏模式: